

## **Gebruik en onderhoud van uw huis - Elektrische installatie**

In de meterkast zijn de dienstleidingen voor gas, elektriciteit, water, telefoon en kabeltelevisie aangebracht. De hoofdkranen voor het gas en water bevinden zich in de meterkast. De groepenschakelaars van de elektrische installatie bevinden zich in de meterkast. Hiermee kunt u de groepen in/uit schakelen. Op de aardlekschakelaar is een testknop aanwezig, waarmee u de werking hiervan kunt controleren.

### **Wat te doen bij storingen?**

#### Stop gesprongen

U heeft teveel elektrische apparaten ineens aangesloten of in één van de apparaten of snoeren is kortsluiting ontstaan.

- Zoek de oorzaak op
- Zet de groepschakelaar uit en vervang stop (bij automatische beveiliging hefboompje weer omzetten).

#### Aardlekschakelaar uitgevallen

U kunt de storing zelf opsporen met behulp van de schakelaars die bij de stoppen horen. Eerst alle groepenschakelaars die bij de aardlekschakelaar horen uitschakelen en dan de aardlekschakelaar inschakelen. Hierna één voor één de groepen weer inschakelen. Bij het inschakelen van de groep waar de fout in zit, dan zal de aardlekschakelaar er uitspringen. In deze groep of in een daarop aangesloten toestel zit een fout. Let ook goed op de groepenkaart die in de meterkast hangt. Zo kunt u goed zien welke groep er wel of geen stroom heeft.

#### U ruikt gaslucht

Sluit onmiddellijk de hoofdkraan in de meterkast, open ramen en deuren om te ventileren, gebruik geen vuur en neem contact op met een erkend installateur of het gasbedrijf.

#### Storing radio- of tv signaal

Informeer bij de burens of zij dezelfde storing hebben, zo niet dan betreft het een storing in uw eigen installatie of toestel.